



MANUAL EZYCURE

1 - COMPONENTES



- Cabo + Fonte Alimentação Bivolt: 110v ~ 220v

Base espelhada -



3 - TIPOS DE OPERAÇÃO



A EZYCURE possui três tipos de operação: FULL, PULSANTE, RAMPA.

2 - INICIALIZAÇÃO



- Botão Liga / Desliga



- Tela inicial

4 - EXECUÇÃO




- Definir o tempo de cura conforme orientação do fabricante da resina.
- Clique em para iniciar.

- Voltar à tela anterior.

- Limpar campo de contagem.

Após o início será mostrado o tempo que falta para o término do processo.



3.1 - FULL



Modo máximo e contínuo de intensidade de luz (mesma luminosidade do início ao fim da polimerização).

PULSANTE - 3.2


Ciclos alternados de intensidade de luz que oscilam numa frequência fixa.



3.3 - RAMPA



Modo gradual de aumento até a intensidade máxima de luz, posterior redução até o fim da polimerização.



5 - FINALIZAÇÃO

Após o término do processo de pós-cura:

- 1 - Abrir a tampa
- 2 - Retirar peças
- 3 - Fechar a tampa
- 4 - Desligar equipamento

